

Ger-ekoplast.LK s.r.o.
www.nemecke-jimky.eu
tel.: (+420777241228)
info@nemecke-jimky.eu
A. Roškotové 1857
Vlašim 258 01

Montážní postup

Pro jímky Marseplast Atlanta 3000, 5000 nízká a 10 000 litrů a jímky od firmy Wobet Hydret.

Bezpečnostní pokyny:

1. Před usazením zkontrolujte nádrž, zda nedošlo k jejímu poškození.
2. U nádrží na dešťovou vodu umístěte informační ceduli "Užitková voda". U nádrží na pitnou vodu označte "Pitná voda".
3. Při čištění nádrže (vstupu do nádrže) musí být přítomna další osoba.
4. Místo uložení nádrže musí být zabezpečeno proti najetí vozidla.
5. Na poklop se nesmí najíždět.

Usazení nádrže do výkopu:

Nádrže z PE se instalují do míst, které dobře propouští vodu. Pokud půda nepropouští vodu, musí být tato voda odváděna drenáží nebo kalovým čerpadlem. Nádrže se instalují do míst, kde není výskyt spodní vody. Pokud je, musíme udělat drenážní odvod spodní vody. U vysoké spodní vody hrozí, že nádrž bude vytlačena z výkopu.

1. Vykopeme jámu z každé strany o 30 cm větší, než je rozměr nádrže.
2. Dno jámy musí být ploché a vodorovné. Na dně jámy nesmí být žádné ostré předměty (kameny atd.) Vytvoříme pískový nebo štěrkopískový podsyp zhruba 20 cm vysoký, který ručně zhutníme.
3. Nádrž obsypáváme pískem a cementem. Na 1 kubík písku 80 Kg cementu. Písek s cementem smícháme a zasypeme nádrž. Vždy po cca 20 cm trochu zalijeme vodou. Na zásyp nesmí být použita vykopaná zemina ani jiné materiály. Hutníme po 20 cm. Materiál na obsyp musí být vysoce odolný proti srážení, dobře zahuštěný, mrazuvzdorný. K zásypu nesmíme použít jílovitou půdu. Současně nesmí obsahovat ostré kameny a jiné nepřípustné předměty. Posledních cca 20 cm můžeme zasypat prosátou zeminou bez kamenů.
4. Nádrž postupně zasypáváme a hutníme ručními pěchovadly, postupně plníme vodou. K pěchování nepoužíváme techniku!! Výška vody v nádrži by měla být vždy do výše obsypu.

5. Po vyplnění a zahuštění nádrže zhruba do poloviny připojíme přívodní potrubí a odtokové potrubí se sklonem min. 1 % a opět zasypáváme a hutníme až po povrch nádrže. Nad přívodní a přepadovou rourou už může být nádrž zasypána prosátou zeminou.
6. Nakonec přiložíme víko a upevníme tak, aby bylo zajištěno před neoprávněným otevíráním ze strany třetích osob.

Stěny nádrže jsou vodotěsné. Jakékoliv úbytky vody jsou nepřípustné. Materiál je 100 % recyklovatelný. Zemní práce musí provádět osoby s odbornými znalostmi. Úhly sklonu je potřeba provést v souladu s pokyny, při zachování předpisů BOZP.

Jakékoliv nestandardní usazení nádrže zanikají všechna práva záruky!!!